



Lima, 03 de julio de 2020

INSTRUCTIVO PARA TEÑIDO TIE DYE EN UNA PRENDA DE ALGODÓN

1. Disolver el **TINTE** en 1L de agua caliente (98°C) y mezclar para que la solución sea uniforme. Se recomienda utilizar las siguientes cantidades:
 - a. Tonos bajos (pasteles): 1-3 g (una pisca)
 - b. Tonos medios: 3-5 g (media cucharita)
 - c. Tonos oscuros: 5-10 g (una cucharita al ras)

NOTA: La cantidad de agua o tinte puede variar según el tono deseado. Se recomienda aplicar previamente la solución en un retazo de tela para probar el tono.

2. Humedecer la prenda remojándola en agua fría (5L aprox) y escurrirla. Se recomienda añadir previamente **HUMECTANTE** al agua para mejorar la calidad y reducir el tiempo de teñido:
 - a. Humectante: 10g en 5L de agua
3. Arrugar y amarrar la prenda con hilo, ligas o ganchos según la técnica de su preferencia.



4. Aplicar la solución de colorante directamente sobre la prenda según el diseño de su preferencia (en lo posible, la solución debe estar caliente)

NOTA: Se recomienda utilizar guantes para evitar mancharse las manos.



Hidroquímica Color

Importadora de colorantes, auxiliares y productos químicos para la industria textil



5. Reservar la prenda teñida y amarrada colocándola dentro de una bolsa plástica y dejándola reposar durante unas horas. Se recomienda 1 hora para colores claros, 3 horas para colores medios y hasta 8 horas para colores oscuros.
6. Retirar la prenda de la bolsa sin deshacer el amarre, luego en un recipiente aparte disolver el **FIJADOR** en agua fría y remojar la prenda amarrada en la solución durante 15 minutos (no es necesario enjuagar la prenda antes del fijado). Se recomienda utilizar la siguiente cantidad:
 - a. Fijador Algodón: 10g por prenda en 5L de agua (o hasta cubrir)
7. Deshacer el amarre, centrifugar y secar.
NOTA: Si la prenda tiene un tacto áspero, puede enjuagarla en una solución con **SUAVIZANTE**.

